

# ICP-P8 マニュアル

## 1. 概要

本マニュアルは、アンプ内蔵センサ用アダプタ ICP-P8 に適用されます。

## 2. 構成

本製品は表 2-1 で構成されます。

表 2-1. 本製品の構成

名称	数量	備考
ICP-P8 本体	1	
AC アダプタ	1	12V・1A
仕様書	1	本書
保証書	1	

## 3. 本体の説明




図 3-1. 本体上面

### ①センサ入力端子

アンプ内蔵センサを接続する端子です。端子にはDC24V電源から2.7mAの定電流が供給されます。

### ②出力端子

センサ出力をハイパスフィルタを通して出力します。

### ③LED ランプ

ICP-P への電源供給中に点灯します。

### ④電源端子

DC12VのACアダプタ接続用のコネクタです。ACアダプタは必ず付属品を使用してください。

## 4. 仕様

### 【センサ入力】

チャンネル数	8
入力コネクタ	BNC
センサ供給電源	24V・2.7mA

### 【ハイパスフィルタ】

カットオフ周波数	0.5Hz
遮断特性	-6dB/OCT

### 【出力】

チャンネル数	8
出力コネクタ	BNC

### 【その他】

電源	DC 9～18V
外形	添付外形図参照
使用環境	0～50℃, 10～85%RH (ただし結露しないこと)
重量	約270g

## 外形図

